

Плашковий затискач e.clamp.pa та e.clamp.ps
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Плашковий затискач **e.clamp.pa** та **e.clamp.ps** (далі затискач або виріб) призначений для абонентських відгалужень від струмопровідних жил самонесучих неізовльованих провідників.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Параметр				
	Максимальний діаметр з'єднувальних провідників, мм	Маса, кг	Робочий діапазон температур, °С	Марка проводу	Матеріал
e.clamp.pa.1.1	5,1-9,0	0,12	-60...+80	A16, A25, A35, A50, AC16, AC25, AC35	алюміній
e.clamp.pa.2.2a	9,6-11,4	0,35		A70, AC50, AC70/11	
e.clamp.pa.3.2	12,3-14,0	0,33		A95, A120, AC95/16	
e.clamp.ps.1.1	5,5-8,6	0,37		A16, A25, A35, A50, AC16, AC25, AC35	оцинкована сталь
e.clamp.ps.2.1	9,1-12,0	0,42		A70, AC50, AC70/11	

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- плашковий затискач — 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм




Рис. 1
e.clamp.pa.1.1
e.clamp.pa.2.2a

Рис. 2
e.clamp.pa.3.2




Рис. 3
e.clamp.ps.1.1
e.clamp.ps.2.1

Табл. 2

Найменування	d	A	B	L	H
e.clamp.pa.1.1	8	30	20	38	52
e.clamp.pa.2.2a	12	46	30	60	62
e.clamp.pa.3.2	15	56	37	92	55
e.clamp.ps.1.1	4	28	48	70	36
e.clamp.ps.2.1	6	35	52	60	36

5. Монтаж, обслуговування

Забороняється! Встановлення затискачів на проводи, які знаходяться під напругою.

Перед початком роботи необхідно відключити подачу напруги на лінію і провести комплекс технічних заходів у відповідності з розділом 3 «Міжгалузових правил по охороні праці (правил безпеки) при експлуатації електроустановок». Монтаж абонентських відгалужень повинен проводитись кваліфікованим персоналом у відповідності «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Міжгалузових правил по охороні праці (правил безпеки) при експлуатації електроустановок», який пройшов навчання з присвоєння групи по електро-безпеці не нижче III до 1000 В. Завжди починайте монтаж абонентських відгалужень, тільки проконтролювавши відключення лінії після встановлення вказівних плакатів «ЗАЗЕМЛЕННО» та заперечуючи плакатів «НЕ ВКЛЮЧАТИ! ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ», «НЕ ВКЛЮЧАТИ! РОБОТА НА ЛІНІЇ» на приводні механізми апаратів, що подають напругу на лінію, на якій проводяться монтажні роботи.

Один раз на квартал потрібно проводити огляд кріплення ПЛ, змонтованих за допомогою затискачів.

У випадку виявлення несправності затискача замініть його на новий. Несправний затискач утилізуйте.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу виконується тільки в упаковці виробника в приміщення з природньою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -60 до +80 °C і з відносною вологістю 95 %.

7. Утилізація

Утилізація виробів здійснюється шляхом передачі організаціям, які займаються переробкою чорних та кольорових металів.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;

- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатись:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»,

тел.: +38 (044) 500 9000, e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__

Дата продажу: «___» _____ 20__



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В», тел.: +38 (044) 500 9000
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua