

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____
Штамп ВТК _____
Дата продажу _____

«F&F» ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб`янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

ZS-4

**БЛОК ЖИВЛЕННЯ
стабілізований**



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:
Блок живлення призначений для живлення обладнання з невеликою споживаною потужністю, такого як реле, детектори, камери, підсилювачі антенних систем тощо, які вимагають стабільної фільтрованої напруги живлення.

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____
Штамп ВТК _____
Дата продажу _____

«F&F» ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб`янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

ZS-4

**БЛОК ЖИВЛЕННЯ
стабілізований**



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:
Блок живлення призначений для живлення обладнання з невеликою споживаною потужністю, такого як реле, детектори, камери, підсилювачі антенних систем тощо, які вимагають стабільної фільтрованої напруги живлення.

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____
Штамп ВТК _____
Дата продажу _____

«F&F» ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб`янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

ZS-4

**БЛОК ЖИВЛЕННЯ
стабілізований**



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:
Блок живлення призначений для живлення обладнання з невеликою споживаною потужністю, такого як реле, детектори, камери, підсилювачі антенних систем тощо, які вимагають стабільної фільтрованої напруги живлення.

Правила зберігання та транспортування:
Пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -25°С до 20°С та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Гарантійні зобов`язання:
Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов`язання на протязі 24 місяців після дати продажу при умові:
- правильного під`єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.
Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробу виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов`язання несе виробник.

Пристрій відповідає технічним вимогам НД, ТРЗЕС, ТРБНЕ, ДСТУ 3020-95 та визнаний придатним до експлуатації.

Дата виготовлення _____
Штамп ВТК _____
Дата продажу _____

«F&F» ПП Електросвіт
79053, м. Львів, вул. Граб`янки, 10
(0-32) 295-26-95, e-mail: es@es.ua

ZS-4

**БЛОК ЖИВЛЕННЯ
стабілізований**



Термін гарантії - 24 місяці від дати продажу.

Призначення:
Блок живлення призначений для живлення обладнання з невеликою споживаною потужністю, такого як реле, детектори, камери, підсилювачі антенних систем тощо, які вимагають стабільної фільтрованої напруги живлення.

Принцип дії:

При довготривалому перевантаженні напруга на виході блоку знизиться внаслідок спрацювання термічного захисту. Після зниження температури блок живлення ввімкнеться автоматично.


Монтаж:

- 1. Вимкнути живлення.
- 2. Проводи мережі живлення під'єднати до вхідних контактів блоку живлення.
- 3. Споживач під'єднати до вихідних контактів блоку живлення згідно з позначеною на схемі полярністю.

Технічні характеристики:

вхідна напруга	220±10% В ~, 50 Гц
вихідна напруга	24 В ~
вихідна потужність	12 Вт
вихідний струм	0,5 А
пульсація	<3 mВ RMS
робоча температура	від -10°С до +60°С
монтаж на рейці	DIN 35 мм
приєднання проводів	затискачі гвинтові 2,5 мм²
розміри	6 модулів типу S (105 мм)
вага	550 г

Схема підключення:



Принцип дії:

При довготривалому перевантаженні напруга на виході блоку знизиться внаслідок спрацювання термічного захисту. Після зниження температури блок живлення ввімкнеться автоматично.


Монтаж:

- 1. Вимкнути живлення.
- 2. Проводи мережі живлення під'єднати до вхідних контактів блоку живлення.
- 3. Споживач під'єднати до вихідних контактів блоку живлення згідно з позначеною на схемі полярністю.

Технічні характеристики:

вхідна напруга	220±10% В ~, 50 Гц
вихідна напруга	24 В ~
вихідна потужність	12 Вт
вихідний струм	0,5 А
пульсація	<3 mВ RMS
робоча температура	від -10°С до +60°С
монтаж на рейці	DIN 35 мм
приєднання проводів	затискачі гвинтові 2,5 мм²
розміри	6 модулів типу S (105 мм)
вага	550 г

Схема підключення:



Принцип дії:

При довготривалому перевантаженні напруга на виході блоку знизиться внаслідок спрацювання термічного захисту. Після зниження температури блок живлення ввімкнеться автоматично.


Монтаж:

- 1. Вимкнути живлення.
- 2. Проводи мережі живлення під'єднати до вхідних контактів блоку живлення.
- 3. Споживач під'єднати до вихідних контактів блоку живлення згідно з позначеною на схемі полярністю.

Технічні характеристики:

вхідна напруга	220±10% В ~, 50 Гц
вихідна напруга	24 В ~
вихідна потужність	12 Вт
вихідний струм	0,5 А
пульсація	<3 mВ RMS
робоча температура	від -10°С до +60°С
монтаж на рейці	DIN 35 мм
приєднання проводів	затискачі гвинтові 2,5 мм²
розміри	6 модулів типу S (105 мм)
вага	550 г

Схема підключення:



Принцип дії:

При довготривалому перевантаженні напруга на виході блоку знизиться внаслідок спрацювання термічного захисту. Після зниження температури блок живлення ввімкнеться автоматично.

Монтаж:

- 1. Вимкнути живлення.
- 2. Проводи мережі живлення під'єднати до вхідних контактів блоку живлення.
- 3. Споживач під'єднати до вихідних контактів блоку живлення згідно з позначеною на схемі полярністю.

Технічні характеристики:

вхідна напруга	220±10% В ~, 50 Гц
вихідна напруга	24 В ~
вихідна потужність	12 Вт
вихідний струм	0,5 А
пульсація	<3 mВ RMS
робоча температура	від -10°С до +60°С
монтаж на рейці	DIN 35 мм
приєднання проводів	затискачі гвинтові 2,5 мм²
розміри	6 модулів типу S (105 мм)
вага	550 г

Схема підключення:

