


# HITACHI

Disc Grinder  
Winkelschleifer  
Γωνιακός τροχός λειάνσεως / κοπήζ  
Szlifierka kątowa  
Szarokcsiszoló  
Úhlová bruska  
Taşlama  
Polizor unghiular  
Kotni brusilnik  
Угловая шлифовальная машина

G 10SR3 · G 12SR3 · G 13SR3





G12SR3

Read through carefully and understand these instructions before use.  
Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.  
Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήσετε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση.  
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.  
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.  
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.  
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.  
Înainte de utilizare, citiți cu atenție și înțelegeți prezentele instrucțiuni.  
Pred uporabo natančno preberite in razumite ta navodila.  
Внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации прежде чем пользоваться инструментом.



Handling instructions  
Bedienungsanleitung  
Οδηγίες χειρισμού  
Instrukcja obsługi  
Kezelési utasítás  
Návod k obsluze  
Kullanım talimatları  
Instrucțiuni de utilizare  
Navodila za rokovanje  
Инструкция по эксплуатации

**Hitachi Koki**



|   | English                | Deutsch                       | Ελληνικά                    | Polski                   | Magyar                     |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ① | Wrench                 | Schlüssel                     | Κλειδί                      | Klucz                    | Csavarkulcs                |
| ② | Wheel nut              | Mutter für die Schleifscheibe | Παξιμάδι τροχού             | Nakrętka tarczy          | Tárcsarögzítő anya         |
| ③ | Depressed center wheel | Schleifscheibe                | Χαμηλωμένος κεντρικά τροχός | Obniżona tarcza środkowa | Süllyesztett közepű tárcsa |
| ④ | Wheel washer           | Unterlegscheibe               | Ροδέλλα τροχού              | Podkładka tarczy         | Tárcsa alátét              |
| ⑤ | Wheel guard            | Schutzhaube                   | Προφυλακτήρας τροχού        | Osłona tarczy            | Tárcsavédő                 |
| ⑥ | Spindle                | Spindel                       | Άξονας                      | Wrzeciono                | Tengely                    |
| ⑦ | Push button            | Druckknopf                    | Κουμπι ώθησης               | Przycisk                 | Nyomógomb                  |

|   | Čeština          | Türkçe                           | Română                  | Slovenščina               | Русский                                      |
|---|------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| ① | Klíč             | Anahtar                          | Cheie                   | Ključ                     | Гаечный ключ                                 |
| ② | Matka kotouče    | Disk somunu                      | Piuliță pentru disc     | Pesto kolesa              | Гайка шлифовального круга                    |
| ③ | Brusný kotouč    | Tek taraflı oyuk taşlama diskisi | Disc cu centru depresat | Pritisnjeno osrednje kolo | Шлифовальный круг с утопленным центромтárcsa |
| ④ | Podložka kotouče | Disk pulu                        | Șaibă pentru disc       | Blažilec kolesa           | Шайба шлифовального круга                    |
| ⑤ | Kryt kotouče     | Disk muhafazası                  | Apărătoare pentru disc  | Varovalo kolesa           | Защитное приспособление шлифовального круга  |
| ⑥ | Hřídel           | Mill                             | Ax                      | Gred                      | Шпиндель                                     |
| ⑦ | Tlačítko         | Kilit iğnesi                     | Buton                   | Tipka                     | Нажимная кнопка                              |

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

#### Прочтите руководство по эксплуатации

Невыполнение всех приведенных ниже положений данного руководства может привести к поражению электрическим током, пожару и/или к серьезной травме.

Термин "электроинструмент" в контексте всех приведенных ниже мер предосторожности относится к эксплуатируемому Вами электроинструменту с питанием от сетевой розетки (с сетевым шнуром) или электроинструменту с питанием от аккумуляторной батареи (беспроводному).

### СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

#### 1) Рабочее место

- a) **Поддерживайте чистоту и хорошее освещение на рабочем месте.**

Беспорядок и плохое освещение на рабочих местах приводит к несчастным случаям.

- b) **Не используйте электроинструменты во взрывоопасных окружающих условиях, например, в непосредственной близости от огнеопасных жидкостей, горючих газов или легковоспламеняющейся пыли.**

Электроинструменты порождают искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.

- c) **Держите детей и наблюдателей на безопасном расстоянии во время эксплуатации электроинструмента.**

Отвлечение внимания может стать для Вас причиной потери управления.

#### 2) Электробезопасность

- a) **Штепсельные вилки электроинструментов должны соответствовать сетевой розетке. Никогда не модифицируйте штепсельную вилку никоим образом.**

Не используйте никакие адаптерные переходники с заземленными (замкнутыми на землю) электроинструментами.

Немодифицированные штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки уменьшат опасность поражения электрическим током.

- b) **Не прикасайтесь телом к заземленным поверхностям, например, к трубопроводам, радиаторам, кухонным плитам и холодильникам.**

Если Ваше тело соприкоснется с заземленными поверхностями, возрастет опасность поражения электрическим током.

- c) **Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги.**

При попадании воды в электроинструмент возрастет опасность поражения электрическим током.

- d) **Правильно обращайтесь со шнуром. Никогда не переносите электроинструмент, взявшись за шнур, не тяните за шнур, и не дергайте за шнур с целью отсоединения электроинструмента от сетевой розетки. Располагайте шнур подальше от источников тепла, нефтепродуктов, предметов с острыми кромками и движущихся деталей.**

Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают опасность поражения электрическим током.

- e) **При эксплуатации электроинструмента вне помещений, используйте удлинительный шнур, предназначенный для использования вне помещения.**

Использование шнура, предназначенного для работы вне помещений, уменьшит опасность поражения электрическим током.

#### 3) Личная безопасность

- a) **Будьте готовы к неожиданным ситуациям, внимательно следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента.**

Не используйте электроинструмент, когда Вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.

Мгновенная потеря внимания во время эксплуатации электроинструментов может привести к серьезной травме.

- b) **Используйте защитное снаряжение. Всегда надевайте средство защиты глаз.**

Защитное снаряжение, например, противопожельевой респиратор, защитная обувь с нескользкой подошвой, защитный шлем-каска или средства защиты органов слуха, используемые для соответствующих условий, уменьшат травмы.

- c) **Избегайте непреднамеренного включения двигателя. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении выключения перед подсоединением к сетевой розетке.**

Переноска электроинструментов, когда Вы держите палец на выключателе, или подсоединение электроинструментов к сетевой розетке, когда выключатель будет находиться в положении включения, приводит к несчастным случаям.

- d) **Снимите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента.**

Гаечный или регулировочный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся детали электроинструмента может привести к получению личной травмы.

- e) **Не теряйте устойчивость. Все время имейте надежную точку опоры и сохраняйте равновесие.**

Это поможет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

- f) **Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте просторную одежду или ювелирные изделия. Держите волосы, одежду и перчатки как можно дальше от движущихся частей.**

Просторная одежда, ювелирные изделия или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

- g) **Если предусмотрены устройства для присоединения приспособлений для отвода и сбора пыли, убедитесь в том, что они присоединены и используются надлежащим образом.**

Использование данных устройств может уменьшить опасности, связанные с пылью.

#### 4) Эксплуатация и обслуживание электроинструментов

##### а) Не перегружайте электроинструмент. Используйте надлежащий для Вашего применения электроинструмент.

*Надлежащий электроинструмент будет выполнять работу лучше и надежнее в том режиме работы, на который он рассчитан.*

##### б) Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем, если с его помощью нельзя будет включить и выключить электроинструмент.

*Каждый электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, будет представлять опасность и его будет необходимо отремонтировать.*

##### в) Отсоедините штепсельную вилку от источника питания перед началом выполнения какой-либо из регулировок, перед сменой принадлежностей или хранением электроинструментов.

*Такие профилактические меры безопасности уменьшат опасность непреднамеренного включения двигателя электроинструмента.*

##### г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте, и не разрешайте людям, не знающим как обращаться с электроинструментом или не изучившим данное руководство, работать с электроинструментом.

*Электроинструменты представляют опасность в руках неподготовленных пользователей.*

##### е) Содержите электроинструменты в исправности. Проверьте, нет ли несоосности или заедания движущихся частей, повреждения деталей или какого-либо другого обстоятельства, которое может повлиять на функционирование электроинструментов.

*При наличии повреждения, отремонтируйте электроинструмент перед его эксплуатацией. Большое количество несчастных случаев связано с плохим обслуживанием электроинструментов.*

##### ф) Содержите режущие инструменты остро заточенными и чистыми.

*Содержащиеся в исправности надлежащим образом режущие инструменты с острыми режущими кромками будут меньше заедать, и будут легче в управлении.*

##### г) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.п., в соответствии с данным руководством и определенным типом электроинструмента для выполнения работы по его прямому назначению, принимая во внимание условия и объем выполняемой работы.

*Использование электроинструмента для выполнения работ не по прямому назначению может привести к опасной ситуации.*

#### 5) Обслуживание

##### а) Обслуживание Вашего электроинструмента должно выполняться квалифицированным представителем ремонтной службы с использованием только идентичных запасных частей.

*Это обеспечит сохранность и безопасность электроинструмента.*

#### МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Держите подальше от детей и слабых людей. Если инструменты не используются, их следует хранить в недоступном для детей и слабых людей месте.**

#### ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

- Убедитесь в том, что скорость, указанная на шлифовальном круге, больше или равна номинальной скорости шлифовальной машины;
- Убедитесь в том, что размеры шлифовального круга совместимы со шлифовальной машиной;
- Абразивные шлифовальные круги требуют бережного хранения и обращения в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя;
- Осмотрите шлифовальный круг перед использованием, не используйте шершавые, треснувшие или имеющие другие дефекты круги;
- Убедитесь в том, что установленные шлифовальные круги и режущие кромки закреплены в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя;
- Убедитесь в том, что прокладки из промокательной бумаги используются там, где они предусмотрены для армированного абразивного изделия и где требуется их применение;
- Перед использованием убедитесь в том, что абразивные изделия правильно установлены и затянуты, и опробуйте инструмент без нагрузки в течение 30 секунд в безопасном положении, немедленно выключите его при появлении большой вибрации или при обнаружении других неисправностей. Если такое состояние будет иметь место, проверьте машину для определения причины неисправности;
- Если инструмент оборудован защитным приспособлением, никогда не используйте инструмент без этого защитного приспособления;
- Не используйте отдельные переходные втулки или насадки для того, чтобы приспособить абразивные шлифовальные круги с отверстиями большего диаметра;
- Что касается инструментов, предназначенных для установки при помощи резьбового отверстия шлифовального круга, убедитесь в том, что резьба в круге имеет достаточную длину, чтобы соответствовать длине шпинделя;
- Проверьте и убедитесь в том, что обрабатываемое изделие поддерживается надлежащим образом;
- Не используйте отрезные круги для бокового шлифования;
- Убедитесь в том, что искры, образующиеся в процессе работы, не являются источником опасности, например, не попадают на людей или не воспламеняют огнеопасные вещества;
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия очищены при работе в запыленных условиях, если возникнет необходимость очистить инструмент от пыли, прежде всего, отсоедините его от сети питания (используйте немагнитические предметы) и постарайтесь не повредить внутренние части;

- Всегда используйте средства защиты глаз и органов слуха. Также следует надевать другие индивидуальные средства защиты, например, противопылевой респиратор, перчатки, защитный шлем и фартук;
- Обратите внимание на то, что шлифовальный круг продолжает вращаться после выключения инструмента.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                        | G10SR3                               | G12SR3      | G13SR3      |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Напряжение (по регионам)*     | (110В, 120В, 220В, 230В, 240В) $\nu$ |             |             |
| Потребляемая мощность*        | 730 Вт                               |             |             |
| Число оборотов холостого хода | 10000 мин <sup>-1</sup>              |             |             |
| Шлифовальный круг             | Наружный диаметр × диаметр отверстия | 100 × 16 мм | 115 × 22 мм |
|                               | Окружная скорость                    | 72 м/с      | 80 м/с      |
| Вес (Только основной корпус)  | 1,4 кг                               |             |             |

\*Проверьте паспортную табличку на изделии, так как она меняется в зависимости от региона

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- (1) Гаечный ключ..... 1  
 (2) Боковая рукоятка ..... 1  
 Набор стандартных аксессуаров может быть без предупреждения изменён.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление облоя на отливках, чистовая обработка различных видов изделий и отливок из стали, бронзы и алюминия.
- Шлифование сварных сечений или сечений, полученных резкой при помощи газового резака.
- Шлифование синтетических пластмасс, шифера, кирпича, мрамора и т.п.

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Источник электропитания

Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на типовой табличке изделия.

### 2. Переключатель "Вкл./ Выкл."

Убедитесь в том, что переключатель находится в положении "Выкл.". Если вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении "Вкл.", инструмент немедленно заработает, что может стать причиной серьезной травмы.

### 3. Удлинитель

Когда рабочая площадка удалена от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь поперечного сечения и обеспечивать работу инструмента заданной мощности. Разматывайте удлинитель только на реально необходимую для данного конкретного применения длину.

### 4. Установка и регулировка защитного приспособления шлифовального круга.

Защитное приспособление шлифовального круга является предохранительным устройством, для предотвращения получения травмы, которую можно

получить во время работы обломком шлифовального круга с утопленным центром. Перед началом шлифования убедитесь в том, что защитное приспособление установлено и закреплено надлежащим образом.

Слегка ослабив затяжку установочного винта, защитное приспособление шлифовального круга можно повернуть и установить под нужным углом для достижения максимальной эффективности при эксплуатации. После регулировки положения защитного приспособления шлифовального круга обязательно убедитесь в том, что установочный винт надежно затянут.

- Убедитесь в том, что установленные шлифовальные круги и режущие кромки закреплены в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя. Убедитесь в том, что используемый шлифовальный круг с утопленным центром подходит по типу, и не имеет трещин и дефектов поверхности. Обязательно убедитесь также в том, что шлифовальный круг с утопленным центром установлен надлежащим образом и гайка крепления круга надежно затянута. Обратитесь к разделу "УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА С УТОПЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ".

Убедитесь в том, что прокладки из промакательной бумаги используются там, где они предусмотрены для армированного абразивного изделия и где требуется их применение.

Не используйте отдельные переходные втулки или насадки для того, чтобы приспособить абразивные шлифовальные круги с отверстиями большего диаметра.

Что касается инструментов, предназначенных для установки при помощи резьбового отверстия шлифовального круга, убедитесь в том, что резьба в круге имеет достаточную длину, чтобы соответствовать длине шпинделя.

Не используйте отрезные круги для бокового шлифования.

### 6. Проведение испытательного прогона

Перед использованием убедитесь в том, что абразивные изделия правильно установлены и затянуты, и опробуйте инструмент без нагрузки в

течение 30 секунд в безопасном положении, немедленно выключите его при появлении большой вибрации или при обнаружении других неисправностей. Если такое состояние будет иметь место, проверьте машину для определения причины неисправности.

7. **Проверьте функционирование нажимной кнопки.** Перед включением электрического инструмента проверьте нажимную кнопку и убедитесь в том, что нажимная кнопка освобождена, путем двух- или трехразового нажатия. (См. Рис. 2).
8. **Прикрепление боковой рукоятки**  
Винтите боковую рукоятку в крышку редуктора.

## ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

### 1. Нажатие

Для продления срока службы машины и обеспечения высококачественной чистовой обработки, важно избегать перегрузки, возникающей при слишком сильном нажатии на машину. В большинстве случаев применения, вес самой машины является достаточным для эффективного шлифования. Слишком сильное нажатие на машину может привести в результате к снижению скорости вращения, разрушению внутренней поверхности и перегрузке, которая может сократить срок службы машины.

### 2. Угол шлифования

Не прикладывайте всю поверхность шлифовального круга с утопленным центром к обрабатываемому материалу. Как показано на Рис. 1, машина должна удерживаться под углом 15° – 30° таким образом, чтобы наружная кромка шлифовального круга с утопленным центром соприкасалась с материалом под оптимальным углом.

3. Для предотвращения врезания нового шлифовального круга с утопленным центром в обрабатываемое изделие, первоначальное шлифование новым кругом должно выполняться таким образом, чтобы движение шлифовальной машины было направлено поперек обрабатываемого изделия в сторону оператора (**Рис. 1 направление В**). Когда передняя кромка шлифовального круга с утопленным центром будет должным образом истерта, шлифование можно будет выполнять в любом направлении.

### 4. Меры предосторожности непосредственно после окончания работы

Шлифовальный круг продолжает вращаться после выключения инструмента.

После выключения машины не кладите его до тех пор, пока шлифовальный круг с утопленным центром полностью не остановится. Не считая того, что эта мера предосторожности поможет избежать несчастного случая с тяжелыми последствиями, она уменьшит количество пыли и мелкой шлифовальной стружки, которая может засосаться внутрь машины.

### ОСТОРОЖНО:

- Проверьте и убедитесь в том, что обрабатываемое изделие поддерживается надлежащим образом.
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия очищены при работе в запыленных условиях. Если возникнет необходимость очистить инструмент

от пыли, прежде всего, отсоедините его от сети питания (используйте неметаллические предметы) и постарайтесь не повредить внутренние части.

- Убедитесь в том, что искры, образующиеся в процессе работы, не являются источником опасности, например, не попадают на людей или не воспламеняют огнеопасные вещества.
- Всегда используйте средства защиты глаз и органов слуха.  
Другие индивидуальные средства защиты, например, противопылевой респиратор, перчатки, защитный шлем и фартук следует надевать при необходимости.  
В сомнительной ситуации наденьте средства защиты.
- Если машина не используется, она должно быть отключена от источника питания.

## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА С УТОПЛЕННЫМ ЦЕНТРОМ (Рис. 2)

**ОСТОРОЖНО** Обязательно убедитесь в выключении машины и отсоединении патронного ответвительного штепселя от сетевой розетки для предотвращения несчастного случая с тяжелыми последствиями.

### 1. Установка (Рис. 2)

- (1) Поверните шлифовальную машину верхней стороной вниз таким образом, чтобы шпиндель был направлен вверх.
  - (2) Совместите параллельные грани шайбы шлифовального круга с профилированной частью шпинделя, затем прикрепите их.
  - (3) Установите выступ шлифовального круга с утопленным центром на шайбу шлифовального круга.
  - (4) Завинтите гайку крепления шлифовального круга на шпиндель.
  - (5) В то время, когда нажимаете на нажимную кнопку одной рукой, зафиксируйте шпиндель, медленно поворачивая шлифовальный круг с утопленным центром другой рукой.
- Затяните гайку крепления шлифовального круга при помощи прилагаемого гаечного ключа, как показано на Рис. 2.

### 2. Снятие

Выполните действия вышеописанной процедуры в обратном порядке.

### ОСТОРОЖНО

- Убедитесь в том, что шлифовальный круг с утопленным центром установлен плотно.
- Перед включением электрического инструмента проверьте нажимную кнопку и убедитесь в том, что нажимная кнопка освобождена, путем двух- или трехразового нажатия.

---

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА

---

### 1. Обследование шлифовального круга с утопленным центром

Убедитесь в том, что шлифовальный круг с утопленным центром не имеет трещин и дефектов поверхности.

### 2. Проверка установленных винтов.

Регулярно проверяйте все установленные на инструменте винты, следите за тем, чтобы они были как следует затянуты. Немедленно затяните винт, который окажется ослабленным. Невыполнение этого правила грозит серьезной опасностью.

### 3. Осмотр угольных щеток

С целью обеспечения Вашей постоянной безопасности и предотвращения поражения электрическим током, осмотр и замену угольной щетки на данном электроинструменте должны выполнять ТОЛЬКО специалисты авторизованного сервисного центра Hitachi.

### 4. Замена сетевого шнура

В случае если будет поврежден сетевой шнур данного электроинструмента, электроинструмент необходимо вернуть в авторизованный сервисный центр Hitachi для замены шнура.

### 5. Техническое обслуживание двигателя.

Обмотка двигателя - "сердце" электроинструмента. Проявляйте должное внимание, следя за тем, чтобы обмотка не была повреждена и/ или залита маслом или водой.

### 6. Порядок записей по техобслуживанию

A: пункт №

B: код №

C: количество применений

D: замечания

### ОСТОРОЖНО

Ремонт, модификацию и осмотр механизированного инструмента фирмы Hitachi следует проводить в авторизованном сервисном центре Hitachi.

Этот перечень запасных частей пригодится при представлении его вместе с инструментом в авторизованный сервисный центр Hitachi с запросом на ремонт или прочее обслуживание.

При работе и обслуживании механизированных инструментов нужно соблюдать правила и стандарты безопасности, действующие в каждой данной стране.

### ЗАМЕЧАНИЕ

Фирма HITACHI непрерывно работает над совершенствованием своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой право на внесение изменений в технические характеристики, упомянутые в данной инструкции по эксплуатации, без предупреждения об этом.

---

## ГАРАНТИЯ

---

Мы гарантируем соответствие автоматических инструментов Hitachi нормативным/национальным положениям. Данная гарантия не распространяется на дефекты или ущерб, возникший вследствие неправильного использования или ненадлежащего обращения, а также нормального износа. В случае подачи жалобы отправляйте автоматический инструмент в неразобранном состоянии вместе с ГАРАНТИЙНЫМ СЕРТИФИКАТОМ, который находится в конце инструкции по обращению, в авторизованный центр обслуживания Hitachi.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ

На основании постоянных программ исследования и развития, HITACHI оставляют за собой право на изменение указанных здесь технических данных без предварительного уведомления.

---

### Информация, касающаяся создаваемого шума и вибрации

Измеряемые величины были определены в соответствии с EN60745 и заявлены в соответствии с ISO 4871.

Измеренный средневзвешенный уровень звуковой мощности: 95 дБ (A)

Измеренный средневзвешенный уровень звукового давления: 84 дБ (A)


Погрешность Кра: 3 дБ (A)

Надевайте наушники.

Типичное значение вибрации: 4,9 м/с<sup>2</sup>


---

# G10SR3




| A    | B        | C | D            | A    | B       | C | D      |
|------|----------|---|--------------|------|---------|---|--------|
| 1    | 307-028  | 4 | D4x25        | 35   | 314-429 | 1 |        |
| 2    | 301-944  | 1 |              | 36   | 314-428 | 1 |        |
| 3    | 327-891  | 1 | "2, 15"      | 37   | 327-885 | 1 | "14"   |
| 4    | 309-191  | 1 | M6           | 38   | 327-895 | 2 |        |
| 5    | 327-889  | 1 |              | 39   | 999-091 | 2 |        |
| 6    | 628-VVC  | 1 | 628VVC2PS2-L | 40   |         | 4 | D3x8   |
| 7    | 327-887  | 1 |              | 41   | 938-307 | 1 |        |
| 8-1  | 360-799C | 1 | 110V         | 42   | 314-603 | 1 |        |
| 8-2  | 360-799U | 1 | 120V         | 43   | 305-499 | 2 | M3.5x6 |
| 8-3  | 360-799E | 1 | 220V-240V    | 44   | 314-854 | 1 |        |
| 9    | 327-886  | 1 |              | 45   | 980-063 | 1 |        |
| 10   | 963-712  | 2 | D4x65        | 46-1 | 317-491 | 1 |        |
| 11-1 | 340-702C | 1 | 110V "TPE"   | 46-2 | 994-273 | 1 | "TPE"  |
| 11-2 | 340-702B | 1 | 110V "TPE"   | 47   |         | 1 |        |
| 11-3 | 340-702D | 1 | 120V         | 48   | 327-894 | 1 |        |
| 11-4 | 340-702E | 1 | 220V-230V    | 49   |         | 1 |        |
| 11-5 | 340-702F | 1 | 240V         | 50   | 307-811 | 1 | D4x16  |
| 12   | 321-722  | 1 |              | 51   |         | 1 |        |
| 13   | 626-VVM  | 1 | 626VVC2PS2L  | 52   | 980-063 | 1 |        |
| 14   | 309-929  | 1 |              | 53   | 953-327 | 1 |        |
| 15   | 301-943  | 1 |              | 54   | 937-631 | 1 |        |
| 16   | 316-487  | 1 |              | 55   | 984-750 | 2 | D4x16  |
| 17   | 316-486  | 1 |              | 501  | 313-933 | 1 |        |
| 18   | 327-890  | 1 |              | 502  | 318-312 | 1 |        |
| 19   | 987-201  | 2 | M4x10        |      |         |   |        |
| 20   | 327-892  | 1 |              |      |         |   |        |
| 21   | 620-1VV  | 1 | 6201VVCMP2SL |      |         |   |        |
| 22   | 301-946  | 1 |              |      |         |   |        |
| 23   | 316-489  | 1 |              |      |         |   |        |
| 24   | 987-203  | 4 | M4x12        |      |         |   |        |
| 25   | 302-047  | 1 |              |      |         |   |        |
| 26   | 327-903  | 1 |              |      |         |   |        |
| 27   | 308-386  | 2 | M5x16        |      |         |   |        |
| 28   | 301-949  | 1 |              |      |         |   |        |
| 29   | 301-948  | 1 | "27, 28"     |      |         |   |        |
| 30   | 320-497  | 1 |              |      |         |   |        |
| 31   |          | 1 | 100MM A36Q   |      |         |   |        |
| 32   | 321-795  | 1 | M14          |      |         |   |        |
| 33   | 327-888  | 1 | "5, 18"      |      |         |   |        |
| 34   | 327-893  | 1 |              |      |         |   |        |

# G12SR3



| A    | B        | C | D            | A   | B        | C | D      |
|------|----------|---|--------------|-----|----------|---|--------|
| 1    | 307-028  | 4 | D4x25        | 37  | 327-885  | 1 | "14"   |
| 2    | 301-944  | 1 |              | 38  | 327-895  | 2 |        |
| 3    | 327-891  | 1 | "2, 15"      | 39  | 999-091  | 2 | D3x8   |
| 4    | 309-191  | 1 | M6           | 40  | -----    | 4 |        |
| 5    | 327-889  | 1 |              | 41  | 938-307  | 1 |        |
| 6    | 628-VVC  | 1 | 628VVC2PS2-L | 42  | 314-603  | 1 | M3.5x6 |
| 7    | 327-887  | 1 |              | 43  | 305-499  | 2 |        |
| 8-1  | 360-799C | 1 | 110V         | 44  | 314-854  | 1 |        |
| 8-2  | 360-799U | 1 | 120V         | 45  | 980-063  | 1 |        |
| 8-3  | 360-799E | 1 | 220V-240V    | 46  | 317-491  | 1 |        |
| 9    | 327-886  | 1 |              | 47  | -----    | 1 |        |
| 10   | 963-712  | 2 | D4x65        | 48  | 327-894  | 1 |        |
| 11-1 | 340-702C | 1 | 110V         | 49  | -----    | 1 |        |
| 11-2 | 340-702D | 1 | 120V         | 50  | 307-811  | 1 | D4x16  |
| 11-3 | 340-702E | 1 | 220V-230V    | 51  | -----    | 1 |        |
| 11-4 | 340-702F | 1 | 240V         | 52  | 980-063  | 1 |        |
| 12   | 321-722  | 1 |              | 53  | 953-327  | 1 |        |
| 13   | 626-VVM  | 1 | 626VVC2PS    | 54  | 937-631  | 1 |        |
| 14   | 309-929  | 1 |              | 55  | 984-750  | 2 | D4x16  |
| 15   | 301-943  | 1 |              | 501 | 938-332Z | 1 |        |
| 16   | 316-487  | 1 |              | 502 | 318-312  | 1 |        |
| 17   | 316-486  | 1 |              |     |          |   |        |
| 18   | 327-890  | 1 |              |     |          |   |        |
| 19   | 987-201  | 2 | M4x10        |     |          |   |        |
| 20   | 327-892  | 1 |              |     |          |   |        |
| 21   | 620-1DD  | 1 | 6201DDCMPS2L |     |          |   |        |
| 22   | 301-946  | 1 |              |     |          |   |        |
| 23   | 316-489  | 1 |              |     |          |   |        |
| 24   | 987-203  | 4 | M4x12        |     |          |   |        |
| 25   | 302-047  | 1 |              |     |          |   |        |
| 26   | 327-896  | 1 |              |     |          |   |        |
| 27   | 308-386  | 2 | M5x16        |     |          |   |        |
| 28   | 301-949  | 1 |              |     |          |   |        |
| 29   | 315-492  | 1 | "27, 28"     |     |          |   |        |
| 30   | 937-817Z | 1 |              |     |          |   |        |
| 31   | -----    | 1 | 115MM A36Q   |     |          |   |        |
| 32   | 994-324  | 1 | M14          |     |          |   |        |
| 33   | 327-888  | 1 | "5, 18"      |     |          |   |        |
| 34   | 327-893  | 1 |              |     |          |   |        |
| 35   | 314-429  | 1 |              |     |          |   |        |
| 36   | 314-428  | 1 |              |     |          |   |        |

# G13SR3



| A    | B        | C | D            |
|------|----------|---|--------------|
| 1    | 307-028  | 4 | D4x25        |
| 2    | 301-944  | 1 |              |
| 3    | 327-891  | 1 | "2, 15"      |
| 4    | 309-191  | 1 | M6           |
| 5    | 327-889  | 1 |              |
| 6    | 628-VVC  | 1 | 628VVC2PS2-L |
| 7    | 327-887  | 1 |              |
| 8    | 360-799E | 1 | 220V-240V    |
| 9    | 327-886  | 1 |              |
| 10   | 963-712  | 2 | D4x65        |
| 12   | 321-722  | 1 |              |
| 13   | 626-VVM  | 1 | 626VVC2PS2L  |
| 14   | 309-929  | 1 |              |
| 15   | 301-943  | 1 |              |
| 16   | 316-487  | 1 |              |
| 17   | 316-486  | 1 |              |
| 18   | 327-890  | 1 |              |
| 19   | 987-201  | 2 | M4x10        |
| 20   | 327-892  | 1 |              |
| 21   | 620-1VV  | 1 | 6201VVCMP2L  |
| 22   | 301-946  | 1 |              |
| 23   | 316-489  | 1 |              |
| 24   | 987-203  | 4 | M4x12        |
| 25   | 302-047  | 1 |              |
| 26   | 327-896  | 1 |              |
| 27   | 308-386  | 2 | M5x16        |
| 28   | 301-949  | 1 |              |
| 29   | 319-116  | 1 | "27, 28"     |
| 30   | 937-817Z | 1 |              |
| 31   | ---      | 1 | 125MM A24Q   |
| 32   | 994-324  | 1 | M14          |
| 33   | 327-888  | 1 | "5, 18"      |
| 34   | 327-893  | 1 |              |
| 35   | 314-329  | 1 |              |
| 36   | 314-428  | 1 |              |
| 37   | 327-885  | 1 | "14"         |
| 38   | 327-895  | 2 |              |
| 39   | 999-091  | 2 |              |
| 40   | ---      | 4 | D3x8         |
| 41   | 938-307  | 1 |              |
| 42   | 314-603  | 1 |              |
| A    | B        | C | D            |
| 43   | 305-499  | 2 | M3.5x6       |
| 47   | ---      | 1 |              |
| 48   | 327-894  | 1 |              |
| 49   | ---      | 1 |              |
| 50   | 307-811  | 1 | D4x16        |
| 51   | ---      | 1 |              |
| 52   | 980-063  | 1 |              |
| 53   | 953-327  | 1 |              |
| 54   | 937-631  | 1 |              |
| 55   | 984-750  | 2 | D4x16        |
| 11-1 | 340-702E | 1 | 220V-230V    |
| 11-2 | 340-702F | 1 | 240V         |
| 501  | 938-332Z | 1 |              |
| 502  | 318-312  | 1 |              |

|  |   |
|--|---|
| <p>English</p> <p align="center"><b><u>GUARANTEE CERTIFICATE</u></b></p> <p>① Model No.<br/> ② Serial No.<br/> ③ Date of Purchase<br/> ④ Customer Name and Address<br/> ⑤ Dealer Name and Address<br/> (Please stamp dealer name and address)</p>                      | <p>Čeština</p> <p align="center"><b><u>ZÁRUČNÍ LIST</u></b></p> <p>① Model č.<br/> ② Série č.<br/> ③ Datum nákupu<br/> ④ Jméno a adresa zákazníka<br/> ⑤ Jméno a adresa prodejce<br/> (Prosíme o razítko se jménem a adresou prodejce)</p>  |
| <p>Deutsch</p> <p align="center"><b><u>GARANTIESCHEIN</u></b></p> <p>① Modell-Nr.<br/> ② Serien-Nr.<br/> ③ Kaufdatum<br/> ④ Name und Anschrift des Kunden<br/> ⑤ Name und Anschrift des Händlers<br/> (Bitte mit Namen und Anschrift des Handlers abstempeln)</p>      | <p>Türkçe</p> <p align="center"><b><u>GARANTİ SERTİFİKASI</u></b></p> <p>① Model No.<br/> ② Seri No.<br/> ③ Satın Alma Tarihi<br/> ④ Müşteri Adı ve Adresi<br/> ⑤ Bayi Adı ve Adresi<br/> (Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)</p>   |
| <p>Ελληνικά</p> <p align="center"><b><u>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ</u></b></p> <p>① Αρ. Μοντέλου<br/> ② Αύξων Αρ.<br/> ③ Ημερομηνία αγοράς<br/> ④ Όνομα και διεύθυνση πελάτη<br/> ⑤ Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή<br/> (Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)</p>       | <p>Română</p> <p align="center"><b><u>CERTIFICAT DE GARANȚIE</u></b></p> <p>① Model nr.<br/> ② Nr. de serie<br/> ③ Data cumpărării<br/> ④ Numele și adresa clientului<br/> ⑤ Numele și adresa distribuitorului<br/> (Vă rugăm aplicați ștampila cu numele și adresa distribuitorului)</p> |
| <p>Polski</p> <p align="center"><b><u>GWARANCJA</u></b></p> <p>① Model<br/> ② Numer seryjny<br/> ③ Data zakupu<br/> ④ Nazwa klienta i adres<br/> ⑤ Nazwa dealera i adres<br/> (Pieczeć punktu sprzedaży)</p>   | <p>Slovenščina</p> <p align="center"><b><u>GARANCIJSKO POTRDILO</u></b></p> <p>① Št. modela<br/> ② Serijska št.<br/> ③ Datum nakupa<br/> ④ Ime in naslov kupca<br/> ⑤ Ime in naslov prodajalca<br/> (Prosimo vtisnite žig z imenom in naslovom prodajalca)</p>                            |
| <p>Magyar</p> <p align="center"><b><u>GARANCIA BIZONYLAT</u></b></p> <p>① Típuszám<br/> ② Sorozatszám<br/> ③ A vásárlás dátuma<br/> ④ A Vásárló neve és címe<br/> ⑤ A Kereskedő neve és címe<br/> (Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő nevének és címének pecsétjét)</p> | <p>Русский</p> <p align="center"><b><u>ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ</u></b></p> <p>① Модель №<br/> ② Серийный №<br/> ③ Дата покупки<br/> ④ Название и адрес заказчика<br/> ⑤ Название и адрес дилера<br/> (Пожалуйста, внесите название и адрес дилера)</p>                                     |

|   |  |
|---|--|
| <p>English</p> <p><b>EC DECLARATION OF CONFORMITY</b></p> <p>We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards or standardized documents EN60745, EN50144, EN55014 and EN61000-3 in accordance with Council Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC and 98/37/EC.</p> <p>This declaration is applicable to the product affixed CE marking.</p>  | <p>Čeština</p> <p><b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE</b></p> <p>Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá normám EN60745, EN50144, EN55014 a EN61000-3 v souladu se směrnicemi 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.</p> <p>Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE.</p>   |
| <p>Deutsch</p> <p><b>ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN</b></p> <p>Wir erklären mit alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt den Standards oder standardisierten Dokumenten EN60745, EN50144, EN55014 und EN61000-3 in Übereinstimmung mit den Direktiven des Europarats 73/23/EWG, 89/336/EWG und 98/37/CE entspricht.</p> <p>Diese Erklärung gilt für Produkte, die die CE-Markierung tragen.</p>  | <p>Türkçe</p> <p><b>AB UYGUNLUK BEYANI</b></p> <p>Bu ürünün, 73/23/EEC, 89/336/EEC ve 98/37/EC sayılı Konsey Direktiflerine uygun olarak, EN60745, EN50144, EN55014 ve EN61000-3 sayılı standartlara ve standartlaştırılmış belgelere uygun olduğunu, tamamen kendi sorumluluğumuz altında beyan ederiz.</p> <p>Bu beyan, üzerinde CE işareti bulunan ürünler için geçerlidir.</p> |
| <p>Ελληνικά</p> <p><b>ΕΚ ΔΗΛ-ΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ</b></p> <p>Δηλώνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα ότι αυτό το προϊόν είναι εναρμονισμένο με τα πρότυπα ή τα έγγραφα προτύπων EN60745, EN50144, EN55014 και EN61000-3 σε συμφωνία με τις Οδηγίες του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ και 98/37/ΕΚ.</p> <p>Αυτή η δήλωση ισχύει στο προϊόν με το σημάδι CE.</p>  | <p>Română</p> <p><b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE</b></p> <p>Declarăm pe propria răspundere că acest produs este conform cu standardele sau documentele de standardizare EN60745, EN50144, EN55014 și EN61000-3 și cu Directivele Consiliului 73/23/CEE, 89/336/CEE și 98/37/CE.</p> <p>Prezenta declarație se referă la produsul pe care este aplicat semnul CE.</p>              |
| <p>Polski</p> <p><b>DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC</b></p> <p>Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt ten pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą dokumentów EN60745, EN50144, EN55014 i EN61000-3 w zgodzie z Zasadami Rady 73/23/EEC 89/336/EEC i 98/37/EC.</p> <p>To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami CE.</p>  | <p>Slovenščina</p> <p><b>EC DEKLARACIJA O SKLADNOSTI</b></p> <p>Po lastni odgovornosti objavljamo, da je izdelek v skladu s standardi ali standardiziranimi dokumenti EN60745, EN50144, EN55014 in EN61000-3 v skladu z direktivami Sveta 73/23/EEC, 89/336/EEC in 98/37/EC.</p> <p>Deklaracija je označena na izdelku s pritrjeno CE označbo.</p>                                 |
| <p>Magyar</p> <p><b>EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</b></p> <p>Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az EN60745, EN50144, EN55014, és EN 61000-3 szabványoknak illetve szabványosított dokumentumoknak, az Európa Tanács 73/23/EEC, 89/336/EEC, és 98/37/EC Tanácsi Direktíváival összhangban.</p> <p>Jelen nyilatkozat a terméken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.</p>  | <p>Русский</p> <p><b>ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС</b></p> <p>Мы с полной ответственностью заявляем, что данное изделие соответствует стандартам или стандартизованным документам EN60745, EN50144, EN55014 и EN61000-3 согласно Директивам Совета 73/23/EEC, 89/336/EEC и 98/37/EC.</p> <p>Данная декларация относится к изделиям, на которых имеется маркировка CE.</p>             |
| <p>Representative office in Europe<br/> <b>Hitachi Power Tools Europe GmbH</b><br/> Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany</p> <p>Head office in Japan<br/> <b>Hitachi Koki Co., Ltd.</b><br/> Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,<br/> Minato-ku, Tokyo, Japan</p> <p style="text-align: right;"><b>CE</b></p> <p style="text-align: right;">31. 1. 2007</p> <p style="text-align: right;"><i>M. Kato</i></p> <p style="text-align: right;">K. Kato<br/>Board Director</p> |  |